

Couvre-boutons d'ascenseurs

Couvre-boutons d'ascenseurs

Ces couvre-boutons en plastique transparent transforment les boutons des ascenseurs publics à grande circulation en surfaces qui s'autonettoient en permanence. Autoadhésifs, il suffit de les coller sur les boutons. Vendus en feuilles de 25 boutons. Comprend une étiquette NanoSeptic pour informer les gens que les boutons sont autonettoyants.



Film pour écran tactile

Film transparent pour écrans tactiles

De la caisse du restaurant aux bornes des hôpitaux et des compagnies aériennes, le film NanoSeptic transforme les écrans tactiles en surfaces autonettoyantes. L'adhésif à faible adhérence assure une installation plus sûre que l'adhésif statique traditionnel. Il peut être coupé pour s'adapter aux écrans de toutes tailles. L'écran tactile présenté porte une étiquette indiquant la présence d'un film NanoSeptic sur l'écran. Cette étiquette est incluse dans toutes les commandes de film transparent.

Remarque : Ce film est intentionnellement transparent à 99 %. Il peut y avoir de petites bulles après l'installation. Cela n'affecte pas le fonctionnement de l'écran tactile.



Revêtements pour barres de portes et mains courantes d'ascenseurs

Revêtements pour barres et mains courantes

Ces revêtements autoadhésifs sont durables et faciles à appliquer et à remplacer. Parfaits pour les rampes tubulaires horizontales et les barres de poussée de porte. Offerts avec motif de feuille verte ou aluminium brossé (voir ci-dessous).

